

Find dit netværks-id

Netværks-id eller netværksnummer er nummeret på det netværk, du hører til i det område, du bor.

Du skal bruge dit netværks-id, hvis du ser tv med en digital boks, eller hvis du har et tv med indbygget DVB-C modtager. Så vælg det netværks-id, som passer til det tv-udstyr, du har.



DVB-C-tv med MPEG4-modtager
og MPEG4-bokse, som ikke er fra os **100**



DVB-C-tv med MPEG2-modtager
og MPEG2-bokse, som ikke er fra os **110**



YouSee Boksen eller HD
Standardboks (Samsung) **120**



Andre bokse fra YouSee som
Sagem60 **130**

- [Se kanalernes frekvenser i dit område](#)

Andre informationer dit tv skal bruge

- Frekvens 143000 kHz
- Symbolrate 6875
- Modulation 64